

## 集中自動検針装置

# OSCAM MR54R

# ○仕様書



## 目 次

1.	装置棚	要	• • •	• • •	• • •	• •	 	• • •	 • •	 	 	•	 	•	• •	• •	1
2.	構	成					 		 	 	 	•	 	•			1
3.	施	工					 		 	 	 	•	 	•			2
4.	保	証				••	 	• • •	 	 	 	•	 	•			5
5.	有償業	終め	範囲	Ē		••	 		 ••	 	 	•	 	•			5
6.	保	守					 	• • •	 	 	 	•	 	•			5
7.	その	他					 	• • •	 	 	 	•	 	•			5
8.	シスラ	- ム構	成			· • •	 		 	 	 	•	 	•			6
9.	装置位	上様				· • •	 		 	 	 	•	 	•			7
10.	主な機	態能			• • •		 	• • •	 	 	 	•	 	•			8
11.	印字	例				· • •	 		 	 	 	•	 	•		1	4
12.	外形	図				· • •	 		 	 	 		 	•		2	2 2
13.	接続	図				· • •	 		 	 	 		 	•		2	2 4
14.	アドレ	ノス表					 		 • •	 	 		 			2	2 5

## 1. 装置概要

OSCAM MR64Rは、テナントビル、商店街、寮、工場、卸売市場等の電力、水道、ガスなどの検針課金業務合理化のための、自動検針装置です。

検針分野における永年の実績を基に、料金計算、簡易請求書印字のできる多機能な検針装置ですので、 検針業務、公正課金、省力化、エネルギーの合理的管理の推進が図れます。

#### <u>特</u> 長

- ① 料金計算(使用料金のほか、テナント固定費、消費税)
- ② 簡易請求書印字(ジャーナルプリンタ方式)
- ③ 大型 (480×272 ドット) 液晶表示器の採用
- ④ 32 桁の漢字プリンタを採用
- ⑤ LAN (Ethernet) の他、USBメモリを接続可能

## 2. 構成

(1)	本体1台
(2)	付属品       ・運転モード切換キー 2個         ・扉施錠キー(No.030) 2個         ・印字用紙 1巻         ・USBメモリ(設定ツール収納) 1個         ・LANケーブル(2m) 1本
	・取扱説明書       1部         ・施工説明書       1部         ・設定ツール取扱説明書       1部         ・データ収集ツール取扱説明書       1部         ・試験成績書       1部
(3)	消耗品 ・印字用紙 MR64R用印字用紙 弊社代理店又は弊社営業担当者にお申付けください。

## 3. 施工

#### (1) 検針入力線の敷設

MR 6 4 Rの諸機能を最大限に発揮させるには、特に検針入力線の敷設および配線接続を確実に施工することが必要です。 1 カ所の施工上のミスが、システム全般に大きな影響を与えることがありますので、十分注意してください。

詳しくは施工説明書をお読みください。

#### (2) 各種計量器の選定

MR64Rをご使用いただくには、発信装置付計量器が必要です。

各種計量器の選定には、特に発信装置の仕様が重要になります。下表の仕様の計器を選定してください。

	項目	計器仕様
	パルス方式	・リードリレーまたは水銀リレー 無電圧 a 接点 ・トランジスタオープンコレクタ
出土	接点定格	DC12V 20mA以上
出力パル	発信乗率	$10^{n}$ (単位/パルス ) $n=-1$ , $0$ , $1$ , $2$ 例: $100\%\%/パルス、1m^3/パルス、1kWh/パルス、10kWh/パルス$
ス	パルス幅	100msec以上
	パルス周期	200msec以上
	心数	2線式
適合メータ		電力量計、水道メータ、ガスメータ、温水メータ、 積算熱量計等

設計・施工にあたっては、施工説明書を必ずご参照ください。

#### (3) 当社製電力量計

#### 誘導形電力量計 (K9形発信装置付)

相線式	形名	定格電圧(V)	定格電流(A)		
	A16A-K9	100, 120, 200, 240	30, 120		
単相2線	ATOA NO	/110, 100, 120, 200, 240	/5		
	A16A-K9V	7110, 100, 120, 200, 240	7.0		
	A26A-K9		30, 120		
単相3線	NZON NJ	100	/5		
	A26A-K9V		, ,		
	A36A-K9	100, 200	30, 120		
三相3線	Noon no	/110, 100, 200	/5		
	A36A-K9V	7 110, 100, 200	, o		
	A46A-K9	100/173, 240/415	30, 120		
三相4線	mion no	100/173, 240/415	/5		
	A46A-K9V	110/190, 63.5/110	, 0		

- ※ 形名の末尾に V が付いている電力量計は、取付接続方式が埋込形です。
- ※ 逆回転阻止装置付の計器は、形名の末尾に(R)を付けます。

#### 誘導形電力量計(K80形発信装置付)

相線式	形 名	定格電圧(V)	定格電流(A)		
	A16A-K80R	100, 120, 200, 240	30, 120		
単相2線	ATOA-KOUK	/110, 100, 120, 200, 240	/5		
	A16A-K80VR	/110, 100, 120, 200, 240	/ 5		
三相4線	A46A-K80R	100/173, 240/415	30, 120		
	A40A-NOON	100/173, 240/415	/5		
	A46A-K80VR	110/190, 63.5/110			

- ※ 形名の末尾に V が付いている電力量計は、取付接続方式が埋込形です。
- ※ 逆回転阻止装置は、標準装備です。

#### 電子式電力量計 (埋込形)

相線式	形 名	定格電圧(V)	定格電流(A)
単相2線	A1C-S27VR	/110, 100, 200, 240	
単相3線	A2C-S27VR	100	/5
三相3線	A3C-S27VR	/110, 100, 200	

<sup>※</sup> 逆回転阻止装置は、標準装備です。

#### 電子式電力量計 (表面取付方式単独計器)

相線式	形 名	定格電圧(V)	定格電流(A)
単相2線	A5CA-S31R	100, 200, 240	30, 120
出担り領	A6CA-S31R	100	30, 120
単相3線	A6CA-S31R	100	250
三相3線	A7CA-S31R	100, 200	30, 120
二作日子称	A7CA-S31R	100, 200	250

<sup>※</sup> 逆回転阻止装置は、標準装備です。

#### 電子式電力量計(表面取付方式変成器付計器)

相線式	形 名	定格電圧(V)	定格電流(A)
単相2線	A5CA-S31R	/110, 100, 200, 240	
単相3線	A6CA-S31R	100	/5
三相3線	A7CA-S31R	/110, 100, 200	

<sup>※</sup> 逆回転阻止装置は、標準装備です。

#### 電子式電力量計 (誘導形計器形状互換)

相線式	形 名	定格電圧(V)	定格電流(A)
単相3線	A6GA-S31 (V) R	100	/5, 30, 120
		100, 200	30, 120
三相3線	A7GA-S31 (V)R	/110, 100, 200	/5

<sup>※</sup> 形名の末尾に V が付いている電力量計は、取付接続方式が埋込形です。

<sup>※</sup> 逆回転阻止装置は、標準装備です。

## 4. 保証

(1) 保証期間

保証期間は、ご指定場所に本体を納入後1年といたします。

(2) 保証範囲

保証期間中に当社が納入した本体に欠陥があるときは、無償で修理・交換いたします。 ただし、下記の項目に該当するときは、修理を有償とさせていただきます。

- ① 施工説明書、取扱説明書などに該当しない不適当なお取り扱い・ご使用の場合
- ② 故障の原因が当社以外の理由による場合
- ③ 当社以外の改造・修理による場合
- ④ 天災、当社以外の人災などによる場合

保証は、本体の保証を意味するもので、本体の故障で誘発される損害についてはご容赦ください。

## 5. 有償業務の範囲

次のような場合は、別途費用を申し受けます。

- ① メータ初期値登録(メータ読み合わせ)
- ② 取り付け調整指導または試運転立ち会い
- ③ 保守点検、調整
- ④ 技術資料および技術教育
- ⑤ 本装置に付属の取扱説明書、試験成績書などの再発行および付属部数以上に必要な場合
- ⑥ 取扱説明および操作説明
- ⑦ その他、見積書・契約書などで定められていない事項


## 6. 保守

- ① 機能の保持、安全のため、当社と定期点検契約を結ぶことをおすすめします。
- ② 計量器は計量法により有効期間が定められていますので(例:2011年2月現在、電気10年、水道8年など)、期間満了が近づきましたら、当社に対応をお申し付けください。有効期間を終了した計量器を料金収受(取引)に使用することは、法令上禁止されています。

#### 7. その他

- ① OSCAM MR64Rのご注文に際しましては、見積書、契約書、カタログ、仕様書などをご確認のうえ、ご注文をお願いいたします。
- ② また、本体仕様書の内容または、定めない事項について疑義を生じた場合は、法令および協議に基づき解決するものとします。

## 8. システム構成



## 9. 装置仕様

		項 目	仕 様				
主な			自動検針/マニュアル検針/個別検針				
工/よ/	交用丘		30 分指針値計測、設定値、料金計算、表示				
	接続計量	器	発信装置付計量器(電力量計、水道メータ、ガスメータ、 積算熱量計、など)				
	検針点数		6 4点				
7			無電圧a接点またはオープンコレクタ入力				
入力	パルス入	ħ	DC12V 6mA				
		, ,	パルス幅 短パルス (30msec 以上) または、長パルス (1秒以上)				
	0.7 >> 7	<b>土</b>	パルス周期 短パルス (60msec 以上) または、長パルス (2 秒以上) FCPEV φ 0.9 1 P				
	パルス入	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·				
Ш	パルス乗	<b></b>	10n/P (例1kWh/P、10kwh/P、1m³/P) 1点 (AC電源停電、メモリバックアップ用電池異常)				
出 力	外部警報	出力	無電圧 b 接点出力 AC125V/DC30V 0.4A (抵抗負荷)				
	液晶	種類	4.3 インチ TFT カラー液晶 480×272 ドット				
表	TIXEE	表示部フォント	文字フォント 24 ドット テキスト表示				
示			・電源LED (赤) 1個、電源ON: 点灯 / 停電: 点滅				
ľ	LED	点数	・異常LED (赤) 1個、代表警報発生: 点灯				
		Lang	・異常LED(緑)1個、表示部ーパルス計測部間通信異常:点滅				
	スイッチ	点数	9点 (カーソル、メニュー、次画面、前画面、戻る、設定)				
連転 切替	モード キー	運転モード切替	運転モード/設定モード (鍵つきスイッチにてモード切替)				
ブザ	_	点数	表示部 1点(スイッチ操作他)				
		711134	パルス計測部 1点(メモリバックアップ用電池異常他)				
時計			水晶発振式万年カレンダ 月差±30秒以内(周囲温度23℃下において)				
TIC	Bコネクタ		データ収集/設定の収集、書き戻し				
US	ロコホクク		(設定値、検針、日報データ(30分指針値))				
		LAN (Ethernet)	10BASE-T/100BASE-TX				
\\\\\		伝送速度 2011年118日	100Mbps (100BASE-TX) の時点灯 (緑色 LED)。消灯の場合 10Mbps。				
通信	i	リンク状況	リンクされている時点灯(黄色 LED)。送受信時は点滅。				
		通信データ	メータ登録、テナント登録、検針データなど(設定ツール) 料金計算、請求書発行など(データ収集ツール)				
プリ	ンタ印字	行数	32 桁				
プリ	ンタ文字の	の大きさ(H×W)	半角文字:12×24 ドット、全角文字:24×24 ドット				
印刷	紙		ロール紙 感熱紙 (57.5±0.5mmx18m) φ40				
			電気二重層コンデンサにより、データ保存200時間以上				
表示	部設定デー	タ補償	バックアップ (新品フル充電時)				
mis fato.	~! W.I.N.N		設定値、検針データ、日報(30分値)等				
登算!	動作補償		8時間(鉛蓄電池(動作補償用電池)満充電時において)				
パル	ス計測部デ	一夕保持、時計動作補償	累計2000時間(リチウム1次電池(メモリバックアップ用電池)) メータ指針値保持、時計動作動作				
電源			AC100V±10% 50/60Hz共用				
消費	電力		60VA以下				
接地			D種接地				
使用環境			0~50℃、85%以下(非結露のこと) (5~40℃:プリンタ印字保証)				
外形寸法			400 (W) × 500 (H) × 120 (D) (プリンタ突起部含まず)				
質量			12kg以下				
設置			壁掛け形				
	(ハンド)	L)	小型平面ハンドル 鍵つき				
塗装	色		色: 2.5 Y 9/1 (半つや)				
交換	<u>-</u> -	動作補償用電池	3年を目安に交換推奨				
人沃	HAHH	メモリバックアップ用電池	10年を目安に交換推奨				

#### 10. 主な機能

#### 10.1 主な機能

本装置は、表示部操作スイッチによる設定、またはイーサネットケーブルを介して、接続された設定ツール用パソコンからの設定に従い、最大 64 点までのパルス発信装置付計量器の登算パルスを加算し、指定された検針日に使用量の自動検針および料金計算を行います。また検針値や使用量、料金は、表示器に表示されるほか筐体扉に設置されたサーマルプリンタにより簡易印字出力する機能を持ちます。また、日報データや検針データはUSBメモリによりCSVファイルで収集することが可能です。

#### 10.2 パルスカウント

パルス発信装置付計量器からのパルスの入力により各ポイントのメータ指針値の積算を行います。 パルス長は短パルス「30ms (60ms 周期) ]と長パルス「1s (2s 周期) ]の2種類の設定切替が可能です。

#### 10.3 検針

#### 10.3.1 自動検針

メータ種別(電気(L+P)・水道(W)・ガス(G)・熱量(J)・温水(H)・計器 1 (K)・計器 2 (S) )について設定日時に自動で全種別の検針処理を行います。 検針値は、計量器別に当月値、前月値を保存します。

#### ※検針日時の指定

- 日 00……自動検針を行わない
  - 31……すべての月の月末に検針
  - 30……2月は月末に検針、その他の月は30日に検針
  - 29……うるう年でない2月は28日に検針、その他の月は29日に検針
  - 01~28…指定日に検針(毎月1日午前0時など)
- 時 00~23 (正時の指定)

#### 10.3.2 マニュアル検針

検針するメータ種別を「一斉 ALL」または特定計量種別『電気(L+P)・水道(W)・ガス(G)・熱量(J)・温水(H)・計器 1 (K)・計器 2 (S) 』の選択し、任意の日時に手動にて検針処理を行います。 検針値は、検針処理選択されたメータ種別の計量器に当月値、前月値を保存します。

- ※1. マニュアル検針では電灯L、動力Pは「電気(L+P)」の選択とし、個々には検針できません。
  - 2. 自動検針日時が設定されている場合、マニュアル検針は動作でません。

#### 10.3.3 個別検針

特定テナントまたはあるコード範囲のテナントを対象とし、任意の日時に手動にて 全種別の検針処理を行います。

検針値は、検針処理選択された各テナントの計量器別に当月値、前月値を保存します。

#### ※対象テナント範囲を指定して設定

開始テナントコード \*\*\*\* 4桁 終了テナントコード \*\*\*\* 4桁

#### 10.4 使用量

各使用量 = {(当月値指針値) - (前月値指針値)} × (乗率) にて算出されます。

#### 10.5 料金計算

- 10.5.1 専用部
  - 1. 使用量= {(当月值) (前月值)} × (乗率)
  - 2. 従量料金= (使用量) × (単価) (小数点以下切り捨て、切り上げ、四捨五入より選択)
  - 3. 基本料金 (メータ毎に設定)
  - 4. 料金= (従量料金) + (基本料金) にて算出されます。

#### 10.5.2 共用部按分

共用部の使用料金(共用費)をあらかじめ設定された按分率に従って各テナントに配賦することができます。

共用費 = 共用部料金× テナント按分率

#### 10.6 各種登録

表示部の操作スイッチにより検針装置本体でメータ登録など各種設定を行うことができます。また、現調時などの作業性向上のため検針装置と専用の設定ツールソフトをインストールした PC をイーサネット接続することにより、各種設定登録が行えます。

#### 10.6.1 メータ登録

検針を行うために必要なメータのデータを設定します。

テナントコード	0001~9999	4桁 (9000 以上は共用部テナント)
種別	L. P. W. G. J. H. K. S	1桁
メータ No.	$1\sim9$	1桁
初期値	取付時の指示値	6桁
パルス重み	$000.0 \sim 999.0$	4桁(整数部3桁で設定)
	※(小数点以下の場合は	000. 1, 000.2, 000. 5
	のみ設定可能)	
乗率	$0\ 0\ 0\ 1\sim 9\ 9\ 9\ 9$	4桁
基本料金	$0 \sim 9999999$	6桁

#### 10.6.2 テナント登録

#### (1) メータ登録

メータ登録にて登録されているテナントコードに対してテナント名称を登録できます。 テナント名称:シフトJIS 第1、第2水準漢字、かな、英数字他 最大10文字 ※検針装置本体から設定する場合は漢字コード入力とする(最大10文字)

#### (2) 固定費登録

登録したテナントの固定費をテナント毎に登録可能です。

#### (3) 按分率登録

登録した共用部の按分率をテナント毎、計量器種別毎に設定可能です。

#### 10.6.3 メータ抹消

テナントの月途中退去あるいはメータ交換に用います。

メータ登録されていた設定は初期化し、抹消処理の内容を印字記録します。

#### 10.6.4 時刻設定

自動検針に使用するため、検針装置本体の時計を設定できます。

年 2011~50 4桁(西暦) 月  $0.1 \sim 1.2$ 2桁  $\exists$ 2桁  $0.1 \sim 3.1$ 1字 年月日により自動判定) (曜日 月 ~ 土 時  $0.0 \sim 2.3$ 2桁 分 00~59 2桁 秒  $0.0 \sim 5.9$ 2桁

#### 10.6.5 単価設定

料金計算のうち従量料金の計算を行うための、単位料金を計量種別毎に設定できます。

- ・電灯 (L) 6桁 (最大整数4桁小数2桁) 例:0025.50 (円)
- ・動力 (P) "
  ・水道 (W) "
  ・ガス (G) "
  ・熱量 (J) "
  ・温水 (H) "
  ・計器1 (K) "
  ・計器2 (S) "

#### 10.6.6 自動検針(定例検針)日時設定

自動検針(定例検針)を行うための自動検針日時を設定します。

#### ※検針日時の指定

日: 00……自動検針を行わない

31……すべての月の月末に検針

30……2月は月末に検針、その他の月は30日に検針

29……うるう年でない2月は28日に検針、その他の月は29日に検針

01~28……指定日に検針(毎月1日午前0時など)

時: 00~23…… (正時の指定)

#### 10.7 検針値モニター

検針値の登算(メータからのパルス入力)の確認、現在値、当月値の修正を行うことができます。

#### 10.8 使用量チェック

現在使用量と前回使用量とを比較し、異常使用などのチェックができます。 あらかじめ設定した前回使用量に対する現在使用量の比の上下限値の範囲を超えた場合、 アラームを表示します。

#### 10.9 各種印字

設定確定時や検針動作後、任意に装置に内蔵されたサーマルプリンタにより印字することができます。

#### (1) 検針結果印字

検針データ印字 料金計算印字 個別検針印字 前回検針印字

- (2) 使用量チェック印字
- (3) メータ抹消印字

- (4) 請求書印字
- (5) 各種設定データ印字

時刻設定

単価設定

自動検針日設定

メータ登録

テナント名称登録

テナント固定費登録

テナント按分率登録

固定費名称設定

(6) 簡易請求書発行

各テナント毎の専用部メータの使用料金の他に、テナント固定費(4種類)、共用料金を含めた簡易請求書を発行することが可能です。

- 使用料金
- 共用料金
- ・テナント固定費(4種類)

簡易請求書の印字内容およびフォーマットは変更できませんが、固定費の名称は変更 することが可能です。

※ 印字中に紙詰まり等のエラーが発生した場合は、プリンターエラーを画面表示し 表示部液晶のバックライトは点灯したままです。

#### 10.10 自動検針実行時の印字

- ・印字出力の選択は設定により変更可能です。
  - (1)「検針データ」+「料金計算」
  - (2)「検針データ」のみ
  - (3)「印字しない」

#### 10.11 前回検針印字

前回の検針のデータを印字することが可能です。 (紙切れ、紙詰まり等によるデータ欠損防止)

#### 10.12 請求書発行

テナント毎の専用部メータの使用料金の他に、固定費、共用料金を含めた請求書を 発行することができます。

また、固定費の名称は変更することが可能です。

#### 10.13 日報記録

各ポイントの日報(30分値)データを計測しデータを最大2ヶ月(当月、前月(月単位))最大62日分保持し日報データはUSBメモリにてCSVファイルとして収集することができます。

- ・30分値(1レコード): ポイントNo、タイムスタンプ、指針値
- ・月が変った時に前々月値データを抹消します。(月単位構造)

#### 10.14 USBポート

設定モード時に表示部下部に設けたUSBコネクタにUSBメモリを接続することにより、以下のデータ収集、書込み、その他機能を使用できます。

(1) 日報データ(CSVファイル)の収集

(CSVファイルは、装置のMacアドレス名のフォルダ直下にタイムスタンプ名付きで収集します。)

USBポートから読み出せる日報データは30分ごとの指針値になります。30分ごとの使用量が必要な場合は、データ収集ツールをご利用ください。

- (2) 自動検針データの収集(現在値データ、当月値データ、使用量他)
- (3) 検針日時、各メータ登録データやテナントコードを含む設定データの収集と書き戻し
- (4) ソフトバージョンUP※運転モード時はUSB機能を受け付けません。

#### 10.15 液晶表示と消灯

検針装置の表示部に以下の表示行います。

- メニュー画面
- ・時計登録やメータ登録など設定画面
- ・検針値や使用量などの検針画面
- その他(USB操作など)の画面
- ・表示器の画面は「運転モード中」は操作が操作しない状態が5分(デフォルト)、「設定モード中」は30分(デフォルト)以上続いた場合はバックライトを消灯させ低消費モードになります。
- ※バックライト消灯時間は、設定により各モード変更することが可能です。
- ※プリンタエラーおよび各種エラー発生時は、エラーを画面表示し表示部液晶のバックライトは点灯したままです。

#### 10.16 モード切替

検針装置の設定が容易に変えられないように、鍵付きの運転モード切替キーを装備します。

運転モード側 :メインメニューの検針値モニター、モニター・請求書の項目のみ有効とする。検

針値モニター画面ではポイント表示切替のみ有効とし設定項目の変更は受け

付けません。

設定モード側 : すべての設定項目、メータ登録、メータ抹消、検針操作などの操作が

可能です。

#### 10.17 LED表示

検針装置本体扉にはパルス計測部用の電源LEDと異常LED(赤色)を配置し装置の 状態を表示します。

電源LED(赤色): パルス計測部のAC電源が通電中に点灯し、動作補償用電池での動作中は1秒

(2秒周期)で点滅する。どちらの電源がない場合は消灯表示となります。

異常LED(赤色): パルス計測部のメモリバックアップ用電池が一定電圧以下に電圧降下した場合

に警報とともに点灯状態となります。

表示器LED(緑色): 表示器SW部に配置されたLEDで、表示器にAC電源が供給

され動作している場合に点灯します。

#### 10.18 ブザー

検針装置本体扉にはブザーを装備し操作や異常等が発生した場合に鳴動します。

- (1) パルス計測部のメモリバックアップ用電池が一定電圧以下に電圧降下した場合に、パルス計測部に実装されたブザーを10秒間連続で鳴らします。
- (2) 表示部スイッチの操作に連動して表示部のブザーを短く鳴らします。
- (3) 設定時に設定範囲外や間違った操作をした場合などは、表示部のブザーをスイッチ操作のときよりも、長めに鳴らします。

#### 10.19 ホスト通信

本体の扉を開け、イーサネットケーブルでパソコンと接続し「データ収集ツール」を動作させることにより検針データなど計測データをパソコンへ伝送を行うことができます。

収集した検針データにより、テナント名称の変更や請求書を作成することが 可能です。 詳細は「データ収集ツール取扱説明書」を参照してください。

#### 10.20 外部警報出力

検針装置の停電または通電中の装置異常時に異常LEDを点灯し、外部機器に対して接点出力(メイク)をします。

・無電圧 b 接点 1 点

## 11. 印字例 (実際の印字とは若干イメージが異なります。)


各印字例の2行目にある日時または日付は、印字された日時または日付となります。

	5設定】 11年03月	]03日(木)	13時45分
L	電灯	35.	85
Р	動力	28.	15
W	水道	58.	70
G	ガス	350.	75
J	熱量	210.	50
Н	温水	90.	00
K	計器 1	45.	20
S	計器2	54.	35

#### 单価設定印字

料金計算のうちの従量料金の計算を行うための計量種別ごとの単価の設定内容を印字します。

「単価設定」画面にて「印字する」を選択し、 「設定」スイッチを押すと印字します。



## メータ登録印字

検針を行うために必要なメータの各種データの設定 内容を印字します。

未登録のメータはNo. のみ印字します。

01~64 すべてのメータについて印字します。

「メータ登録」画面にて「印字する」を選択し、 「設定」スイッチを押すと印字します。

最大ポイントの64まで印字。

#### 【テナント名称登録】

2011年03月03日(木) 13時45分

コート 名称

1000大崎電気工業株式会社1001テナント 1F-11002テナント 1F-2

#### テナント名称登録印字

メータ登録にて登録されているテナントコードに対応するテナント名称を印字します。

0001~9999 すべてのテナントコードについて印字します。 「テナント名称登録」画面にて「印字する」を選択し、 「設定」スイッチを押すと印字します。

#### 【テナント固定費】

2011年03月03日(木) 13時45分

コート\* 1000 大崎電気工業株式会社 固定費 1 10000 固定費 2 20000 固定費 3 30000 固定費 4 40000

コート<sup>\*</sup> 2000 大崎テクノサービス 固定費 1 10000 固定費 2 20000

合計

固定費1	510000
固定費 2	230000
固定費3	183000
固定費4	440000

#### テナント固定費登録印字

印字します。

登録されているテナントコードごとに設定されている 固定費および全テナントの合計を印字します。 共用テナントを除いたすべてのテナントコードについて

「テナント固定費登録」画面にて「印字する」を選択し、 「設定」スイッチを押すと印字します。

#### 【テナント按分率】

2011年03月03日(木) 13時45分

コート 1000 大崎電気工業株式会社 L 10.000 P 8.500 W 12.500 G 0.000 J 0.000 H 0.000 K 0.000 S 0.000

z-ド 2000 大崎テクノサービス L 8.000 P 6.500 W 10.000 G 0.000

合計

100.500 L 99.980 Р 100.100 0.000 W G J 0.000 Η 0.000 K 0.000 S 0.000

#### テナント按分率登録印字(単位%)

テナントコードごとに設定されているテナント按分率を 印字します。

テナント按分率は、共用費をテナントごとに配賦する ための計算に用いられます。

(表示例 L:電灯 P:動力)

共用テナントを除いたすべてのテナントコードについて 印字します。

「テナント按分率登録」画面にて「印字する」を選択し、 「設定」スイッチを押すと印字します。

#### 【自動検針設定】

2011年03月03日(木) 13時45分

検針日時 1日00時

印字出力 検針データ+料金計算

#### 自動検針日設定印字

自動検針日時および検針時の印字種類の設定内容を印字します。

ここでは、毎月1日0時に設定した例を示しました。

「自動検針日設定」画面にて「印字する」を選択し、「設定」スイッチを押すと印字します。

#### 【固定費名称】

2011年03月03日(木) 13時45分

- 1 家賃
- 2 管理費
- 3 保守修繕費
- 4 組合費

#### 固定費名称設定印字

請求書に印字される固定費名称の設定内容を印字します。

「固定費名称設定」画面にて「印字する」を選択し、「設定」スイッチを押すと印字します。

#### 【検針データ】 全種別

2011年03月03日(木) 13時45分

#### 検針日時

電灯:2011年03月01日00時00分動力:2011年03月01日00時00分水道:2011年03月01日00時00分温水:2011年03月01日00時00分

#### テナント 1000 大崎電気工業株式会社

No.	01	当月値	000158
電灯		前月値	000026
乗率		使用量	132
No.	03	当月値	000095
電灯		前月値	000019
乗率		使用量	76
No.	02	当月値	000208
動力		前月値	000055
乗率		使用量	153

#### テナント 2000 大崎テクノサービス

No.06当月値000216電灯前月値000120乗率1使用量96

#### 使用量合計

電灯	専用	438
	共用	158
	合計	596
動力	専用	693
2517 5	共用	352
	合計	1045
電気合計	専用	1131
	共用	510
	合計	1641
水道	専用 共用	512 0
	合計	512

#### 検針データ印字 (一斉)

- (1) 自動検針 または
- (2) マニュアル検針で全種別を実行時に印字します。

使用量=(当月值-前月值)×乗率

- (3) 検針日時を印字します。
- (4) ①テナント、②種別、③ポイントの優先順で 印字します。
- (5) 種別名称を変更した場合は変更した種別名称を 印字します。

各計量種別ごとに専用合計、共用合計、合計を印字します。 (共用メータの設定がないときも共用合計が印字され ます。その場合、使用量はゼロとなります。)

「電気合計」は、「電灯」と「動力」の合計です。

※ 種別L「電灯」とP「動力」の名称を変更した場合、 L+P「電気合計」は、

名称① + 名称② 合計 で印字されます。

①:電灯(L)の変更後の名称 ②:動力(P)の変更後の名称

#### 【料金データ】 全種別 2011年03月03日(木) 13時45分 テナント 1000 大崎電気工業株式会社 従量料金 雷灯 4732 基本料金 3500 使用料金 8232 動力 従量料金 4306 2800 基本料金 使用料金 7106 電気合計 従量料金 9038 基本料金 6300 使用料金 15338 水道 従量料金 4461 料金合計 専用合計 従量料金 雷灯 234125 基本料金 18600 使用料金 6941 合計 22199 消費税 1109 税込合計 23308 共用合計 水道 従量料金 3441 基本料金 3500 基本料金 0 使用料金 356984 合計 865412 消費税 43261 税込合計 908673 総合計 電灯 従量料金 234125 基本料金 18600 基本料金 0 使用料金 356984 合計 1947660 消費税 97345 税込合計 2045005

#### 料金計算印字(全種別)

- (1)自動検針で「料金計算印字」を選択 または
- (2)マニュアル検針で「全種別」(一斉)を選択したときに印字します。従量料金 = 単 価 × 使 用 量使用料金 = 基本料金 + 従量料金
- (3)種別名称を変更した場合は変更した種別名称を 印字します。
- ※ 種別L「電灯」とP「動力」の名称を変更した場合、 L+P「電気合計」は、名称① + 名称② 合計 で印字されます。
  - ①:電灯(L)の変更後の名称 ②:動力(P)の変更後の名称

専用メータの料金合計を印字します。

消費税の合計は個々のテナントの合計です。 (料金の合計に消費税率を乗じたものとは一致しない場合があります) ータの料金合計を印字します。

共用メータの料金合計を印字します。 共用メータの設定がないときは印字しません。

#### 【個別検針】

2011年03月03日(木) 13時45分 テナント 1000 大崎電気工業株式会社

No. 電灯 乗率	01	当月値 前月値 使用量	000158 000026 132
No. 動力 乗率	02	当月値 前月値 使用量	000208 000055 153
No. 水道 乗率	03	当月値 前月値 使用量	000095 000019 76
電灯	基	量料金 本料金 用料金	4732 3500 8232
動力	基	量料金 本料金 用料金	4306 2800 7106
電気合計	基	<ul><li>計金</li><li>本料金</li><li>用料金</li></ul>	9038 6300 15338
水道	基	量料金 本料金 用料金	4461 2400 6861
	消	計 費税 込合計	22199 1109 23308

#### 個別検針印字

個別検針実行時にテナント別に印字します。

※ 種別名称を変更した場合は変更した種別名称を 印字します。

「電気合計」は、「電灯」と「動力」の合計です。

※ 種別L「電灯」とP「動力」の名称を変更した場合、 L+P「電気合計」は、

名称① + 名称② 合計 で印字されます。

①:電灯(L)の変更後の名称 ②:動力(P)の変更後の名称

#### 請求書 コート 1000 2011年03月03日 大崎電気工業株式会社 殿 雷灯 使用量 128 単価 13.25 従量料金 1696 基本料金 2000 使用料金 3696 水道 使用量 95 単価 46.96 従量料金 4461 基本料金 2000 使用料金 6461 小計 10157 共用費 電灯 1123 2100 動力 3223 小計 固定費 家賃 120000 40000 管理費 小計 160000 合計 173380 消費税 8669 ¥182, 049 請求金額

#### 簡易請求書印字

各テナントごとに専用メータにかかる使用料金のほかに共 用費、固定費を含めた請求書を印字します。

「請求書」画面でテナントコードを入力し「請求書を発行する」 を選択し、「設定」スイッチを押すと印字します。

電気合計 (L(電灯)+P動力)) の印字は行いません。

共用メータがない場合は印字しません。

固定費の設定がない場合は印字しません。

※ 種別名称を変更した場合は変更した種別名称を 印字します。

#### 【使用量チェック】

2011年03月03日(木) 13時45分

No.	01	今回量A		26
アト゛レス	1000L1	前回量B		51
現在値	000152	A/B比率		50%
No.	02	今回量A		189
アト゛レス	1000W1	前回量B		42
現在値	000654	A/B比率	*	450%
No.	03	今回量A		104
アト゛レス	1020L1	前回量B		189
現在値	000419	A/B比率		55%
No.	10	今回量A		82

## 使用量合計

	今回	前回
電灯	416	667
動力	49	166
水道	45	135

215

アト・レス 1100W1 前回量B

#### 使用量チェック印字

今回使用量と前回使用量の比較を印字し、異常使用のチェックができます。

AB 比率 = (今回使用量 ÷ 前回使用量) × 1 0 0 今回使用量 = (現在値 − 当月値) × 乗率 前回使用量 = (当月値 − 前月値) × 乗率 今回使用量は「今回量」、前回使用量は「前回量」と印字 します。

比率が200%を超えると「\*」が印字されます。

- ※ 種別名称を変更した場合は変更した種別名称を 印字します。
- ※ 種別L「電灯」とP「動力」の名称を変更した場合、 L+P「電気合計」は、名称① + 名称② 合計 で印字されます。
  - ①:電灯(L)の変更後の名称 ③ 動力(P)の変更後の名称

#### 【メータ抹消】

2011年03月03日(木) 13時45分

No. 01 パドレス 1000L1 現在値 当月値 乗率 使用量 001054 000986 1 68 従量料金 基本料金 使用料金 1079 3500 4579

メータを抹消しました

## メータ抹消印字

テナントの退去やメータ交換があったとき、 その時点でのデータを印字します。

(1)「抹消する」を選択した場合

「メータ抹消」画面で「抹消する」を選択し、 「設定」スイッチを押すと印字します。

#### 【メータ抹消】

2011年03月03日(木) 13時45分

 No.
 01

 け\*レス
 1000L1

 現在値
 当月値
 乗率
 使用量

 001054
 000986
 1
 68

 従量料金
 基本料金
 使用料金

 1079
 3500
 4579


メータを抹消しませんでした


(2)「抹消しない」を選択した場合

「メータ抹消」画面で「抹消しない」を選択し 「設定」スイッチを押すと印字します。


## 12. 外形図

## 12-1 MR 6 4 R外形寸法図





## 13. 接続図



#### 集中自動検針ユニット MR64R アドレス表 (1/1)

検針対象メータ(メーカ名)

電気	製	水 道	製	ガス	製	納入先	殿
カロリー	製	その他	製			設置場所	
						AI M 出力失	

炒No.	<b>計</b> 外名	名称	テナントコード	種別	パルス重み	乗率	<u>//</u> // /-/ /-/ /-/ /-/ /-/ /-/ /-/ /	盤名	(設置場所)	端子No.	備考
01	,,,,,,		.,,,,,							1X,Y	
02										2X,Y	
03										3XY	
04										4X,Y	
05										5X,Y	
06										6X,Y	
07										7X,Y	
08										8X,Y	
09										9X,Y	
10										10X,Y	
11										11X,Y	
12										12X,Y	
13										13X,Y	
14										14X,Y	
15										15X,Y	
16										16X,Y	
17										17X,Y	
18										18X,Y	
19										19X,Y	ļ
20										20X,Y	-
21										21X,Y	<b> </b>
22										22X,Y	
23										23X,Y	
24										24X,Y	
25										25X,Y	-
26										26X,Y	
27										27X,Y	-
28 29										28X,Y 29X,Y	
30										30X,Y	
31										31X,Y	
32										32X,Y	
33										33X,Y	
34										34X,Y	
35										35X,Y	
36										36X,Y	
37										37X,Y	
38										38X,Y	
39										39X,Y	
40										40X,Y	
41										41X,Y	
42										42X,Y	
43										43X,Y	
44										44X,Y	
45										45X,Y	
46									-	46X,Y	
47										47X,Y	
48										48X,Y	
49										49X,Y	
50										50X,Y	
51										51X,Y	ļ
52										52X,Y	ļ
53										53X,Y	
54										54X,Y	
55										55X,Y	
56 57										56X,Y	-
57 50										57X,Y	
58										58X,Y	
59										59X,Y	
60 61										60X,Y 61X,Y	
62										61X,Y 62X,Y	
63										62X,Y	<del></del>
64										64X,Y	
1月間口		<u> </u>	l	]	<u> </u>	l				04人,Y	

現調日
大崎電気工業株式会社



#### お願い

- ●製品をご使用の際には、必ず本取扱説明書をお読みください。
- ●記載内容は、設計変更その他の理由により、ご連絡申しあげることなく変更させていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。
- ●本書の内容について、ご不審な点や誤り、記載漏れなど、お気付きの点がありましたらご連絡ください。
- ●本書は、お買い上げ時に製品本体に付属しているもの以外は有償となりますので、あらかじめご了承ください。

◎製品に関するお問い合わせは、下記へご連絡ください。

## 大崎電気工業株式会社

営業本部 〒141-8646 東京都品川区東五反田2-10-2 東五反田スクエア

システム・機器部 営業課

〒141-8646 東京都品川区東五反田2-10-2 東五反田スクエア 電話(03)3443-7177 FAX(03)3443-0265

他台営業所 〒980-0014 他台市青葉医本町2-5-1 オーク仙台ビル 電話(022)223-3747 FAX(022)223-8159 名古屋営業所 〒461-0004 名古屋市東区奏3-23-10 千種ファーストビルかとう3F

電話(052)933-2229 FAX(052)933-0650 大阪営業所

〒531-0072 大阪市北区豊崎3-20-9 三栄ビル電話(06)6373-2556 FAX(06)6375-0681

〒902-0077 那覇市長田1-22-18

電話(098)832-7406 FAX(098)836-8655

http://www.osaki.co.jp